

NÁVOD PRO POUŽITÍ DISPLEJE K PROGRAMOVATELNÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE

Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly)



1. Tlačítko zapnout / vypnout



2. Tlačítko pro potvrzení (Confirm) – něco jako u počítače klávesa „Enter“



3. „+“ Tlačítko pro zvyšování hodnot (Setup +)



4. „-“ Tlačítko pro snižování hodnot (Setup -)



5. Ukazatel výkonu odebíraného motorem
(nad nápisem „POWER“ v levém horním rohu displeje)
6. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
(symbol elektrického článku se sedmi políčky v levé polovině displeje)
7. Zóna pro signalizaci:
celkový počet ujetých km = ODO,
měřený úsek = TRIP,
V – napětí = VOLT,
A – proud = CURRENT,
měřený čas = TIME
(v levém dolním rohu displeje)

8. Ukazatel režimu příšlapu
(stupnice s jedním až pěti sloupci narůstajícími zprava doleva v pravém dolním rohu displeje pod nápisem „ASSIST“)
9. Ukazatel rychlosti
(velké číslice v pravém horním rohu displeje)
10. Servisní kontrolky
(drobné neviditelné ikonky v pravé polovině displeje mezi ukazateli režimu příšlapu a rychlosti)

Ovládání displeje:

Na displeji jsou 4 různá samostatná tlačítka



Hlavní spínací tlačítko

Dlouhým stiskem po dobu delší než 2 vteřiny se displej zapne.

Krátkým zmáčknutím se přepínají funkce: “ODO”, “TRIP”, “VOLT”, “CURRENT” a “TIME”
(celkový počet ujetých km, měřený úsek, napětí, proud, měřený čas)



Tlačítko **C** slouží k obsluze tempomatu (Cruise Control) a k zapínání a vypínání světla.

Podržením tlačítka **C** po dobu delší než 2 vteřiny se tempomat zapne.

Opětovným podržením po dobu delší než 2 vteřiny se tempomat vypne.

Rychlým zmáčknutím tlačítka **C** se zapíná/vypíná světlo (podsvícení).



Šipky označené **S+** a **S-** (Setup) slouží ke zvyšování a snižování intenzity výpomoci prostřednictvím pedálového asistenta (PAS).



Nastavení / uložení základních parametrů řídicí jednotky:



Současným stisknutím a dlouhým podržením tlačítek **S+** a **S-** přepnete displej do režimu nastavení. Vpravo nahoře se velkými písmeny zobrazuje daný parametr **PO1** až **PO9**, vlevo dole malými číslicemi úroveň jeho nastavení



Krátkým stiskem hlavního spínacího tlačítka  vyberete požadovaný parametr, který chcete nastavit (**PO1** až **PO9**).

Po provedeném nastavení nebo úpravě hodnoty jakéhokoliv parametru je potřeba nově nastavený údaj vždy potvrdit tlačítkem **C** (Confirm), aby si jej řídicí jednotka zapamatovala.

Parametr PO1 – Nastavení průměru kola v palcích:



Šípkami **S+** a **S-** nastavíte skutečný průměr kola (poháněného elektromotorem) **v palcích**. Stisknutím tlačítka **C** (Confirm) se parametr uloží (řídící jednotka si jej zapamatuje).

Parametr PO2 – Počet vzorkovacích signálů na jednu otáčku motoru:



Počet vzorkovacích signálů na jedno otočení elektromotoru udává výrobce (bývá přednastaven). Pro každý případ jsou konkrétní hodnoty uvedeny v **Příloze A)**

Parametr PO3 – Nastavení úrovně podsvícení displeje:



Úroveň podsvícení se dá nastavit ve třech stupních intenzity

Parametr PO4 – Nastavení tachometru v km/h nebo MPH:



Tachometr lze nastavit v mílích nebo v kilometrech.
Symbol „0“ znamená **km/hod.** a symbol „1“ znamená **míle/hod.** (MPH = Miles Per Hour)
Některé speciální modely jsou pouze v km/hod.

Parametr PO5 – Nastavení maximálního proudu řídicí jednotky:



Maximální přípustná hodnota proudu musí být zvolena v rozmezí, které je ohraničeno jmenovitým proudem řídicí jednotky (**Rated Current**) v Ampérech. **Tato hodnota nesmí být v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ překročena, JINAK HROZÍ POŠKOZENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY!!**
 Příklad: Pokud je jmenovitý proud (Rated Current) uvedený na programovatelné řídicí jednotce **15A**, nastavená hodnota smí být od **1A** do **nejvýše 15A** (viz obrázek nad textem). Nastavíte-li v takovém případě proud **vyšší než 15A**, hrozí poškození řídicí jednotky!!

Parametr PO6 – Nastavení provozního napětí baterie 36V, 48V:



Hodnota provozního napětí ve Voltech musí být totožná s aktuální jmenovitou hodnotou napětí akumulátoru (pro elektromotory ECOTECH 36V nebo 48V), jinak systém nefunguje.

Parametr PO7 – Nastavení podpětí baterie:



Hodnota přípustného podpětí se nastavuje podle druhu a kapacity baterie, viz **Příloha B)**

Parametr PO8 – Nastavení úhlu fázového posunu elektromotoru:



Bývá přednastaveno (60 nebo 120 stupňů), při nesprávné volbě systém nefunguje.

Parametr PO9 – Nastavení maximální rychlosti



Maximální rychlost je dána otáčkami motoru.

Uživatel může maximální rychlost omezit nastavením parametru v rozmezí 60% až 100%.

Příloha A)

**Počet vzorkovacích signálů na jedno otočení motoru (parametr PO2)
pro námi nabízené elektromotory**

250W/36V PŘEDNÍ s převodovkou 250W/36V ZADNÍ s převodovkou 500W/36V PŘEDNÍ s převodovkou	92 vzorkovacích signálů
500W/36V PŘEDNÍ s přímým náhonem až 1500W/48V PŘEDNÍ s přímým náhonem	46 vzorkovacích signálů
500W/36V ZADNÍ s přímým náhonem až 1500W/48V ZADNÍ s přímým náhonem	40 vzorkovacích signálů

Příloha B)

Doporučené hodnoty podpětí podle druhu akumulátoru (parametr PO7)

Jmenovité napětí (V) ↓	Typ → akumulátoru	Olověné (Pb) akumulátory	LiMn akumulátory	Li-polymerové akumulátory	LiFePo4 akumulátory
24V		21V	21V	21V	20V
36V		31,5V	30V	30V	30V
48V		42V	40V	40V	40V